

Filtre d'effluent PL-250



Caractéristiques

Facile d'installation : le filtre se bloque avec un tour complet dans n'importe direction

Accepte les tuyaux d'extension de 3 et 4 pouces (7,5cm et 10cm)

Le joint oblige la filtration des effluents

Accepte les déflecteurs de gaz universels

Réduction des TSS (Solides Suspendus Totaux) et CBOD5 (Demande d'Oxygène Chimique et Biologique)

Idéal pour les flux de déchets résidentiels jusqu'à 11 m³ par jour.

Instructions pour l'installation:

1. Localisez la sortie de la fosse septique.
2. Retirez le couvercle de la fosse et la pompe si besoin.
3. Coller l'unité de réception du pré-filtre sur le tuyau de sortie
4. Insérez le préfiltre dans l'unité de réception.
5. Remettez en place et fixez le couvercle de la fosse septique.

Instructions d'entretien

Le filtre d'effluent PL-250 fonctionnera efficacement pendant plusieurs années dans des conditions normales avant d'exiger nettoyage. Il est recommandé de nettoyer le filtre chaque fois que la fosse est vidée, ou au moins tous les trois ans.

1. N'utilisez pas les sanitaires ou autres lorsque le filtre est retiré.
2. Retirez la cartouche PL-250 de l'unité de réception.
3. Arrosez le filtre sur la fosse septique. Assurez-vous que tous les solides retombent dans la fosse septique.
4. Réinsérez le filtre dans l'unité de réception.

