

Filtre d'effluent PL-525



Description

Le filtre PL-525 est évalué à 10 000 GPD (gallons par jour), ce qui en fait l'un des plus grands filtres de sa catégorie. Il a 525 pieds linéaires de fentes de filtration 1/16". Le Polylok PL-525 est doté d'une boule d'arrêt automatique installé avec chaque filtre. Lorsque le filtre est retiré pour le nettoyage, la boule flotte et arrête temporairement le système afin que les effluents ne quittent pas le réservoir.

Caractéristiques

Il offre 525 pieds linéaires de fentes de filtrage de 1/16"
Il accepte les tuyaux SCHD 40 de 4" et 6"
Il a un déflecteur de gaz intégré
Il a une boule d'arrêt automatique lorsque le filtre est retiré.
Accessibilité des alarmes.
Il accepte une poignée d'extension en PVC.

Idéal pour les flux de déchets résidentiels et commerciaux jusqu'à 10 000 gallons par jour (GPD).

Instructions pour l'installation:

Localisez la sortie de la fosse septique.

Retirez le couvercle du réservoir et le réservoir de la pompe si nécessaire

Collez le boîtier du filtre au tuyau de sortie de 4" ou 6". Si le filtre n'est pas centré sous l'ouverture d'accès utiliser un Polylok Extend & Lok ou un morceau de tuyau pour centrer le filtre.

Insérez le filtre PL-525 dans son boîtier.

Remplacez et fixez le couvercle de la fosse septique

Instructions d'entretien

Les filtres à effluents PL-525 fonctionneront efficacement pendant plusieurs années dans des conditions normales avant de nécessiter nettoyage. Il est recommandé de nettoyer le filtre chaque fois que le réservoir est pompé, ou au moins toutes les trois années. Si le filtre installé contient une alarme optionnelle, le propriétaire sera averti par une alarme lorsque le filtre a besoin d'un entretien. L'entretien doit être effectué par un pompeur ou installateur de fosse septique.

Localisez la sortie de la fosse septique

Retirez le couvercle du réservoir et le réservoir de la pompe si nécessaire

N'utilisez pas de plomberie lorsque le filtre est retiré

Retirez la cartouche PL-525 du boîtier

Arrosez le filtre au-dessus de la fosse septique. Assurez-vous que tous les solides retombent dans la fosse septique

Réinsérez la cartouche filtrante dans le boîtier

Assurez-vous que le filtre est correctement aligné et complètement inséré

Remplacez et fixez le couvercle de la fosse septique

